

# Module de relevage hors sol

En principe, le système SPAREAU réceptionne les eaux grises par écoulement gravitaire ou au point le plus bas (vide sanitaire, cave).

Quand l'habitation ne permet pas de loger le dispositif sous le niveau des sanitaires, on a la possibilité d'envoyer les eaux grises via un Module de relevage (vendu en option) qui renvoie les eaux grises dès réception dans le caisson SPAREAU.

De même, quand l'emplacement du système Spareau se situe sous le niveau du tout à l'égout (ou d'une cuve de rétention), on peut relever les eaux grises vers le réseau d'évacuation sanitaire à l'aide de ce module de relevage.

## Le schéma de principe

