


FICHE PRESENTATION CAISSON SPAREAU



Mode de Fonctionnement

Vous tirez la chasse...

- La pression baisse dans le réseau d'alimentation de votre réservoir de WC et simultanément dans le système Spareau
- La pompe envoie immédiatement de l'eau (eau grise filtrée et épurée), le flotteur de votre réservoir de WC va stopper l'arrivée d'eau une fois celui-ci rempli.
- Simultanément l'information est donnée par le boîtier électronique à l'automatisme placé dans le coffret de commande pour arrêter la pompe et ainsi de suite.

Chaque fois que vous actionnez votre chasse d'eau, le fonctionnement est identique à celui du réseau d'eau potable.

Noter que le temps de remplissage est inférieur à celui habituel du réseau d'eau potable